

Pack Starter NFC

INSTRUCCIONES DE USO

10 chips NFC NTAG215 · 85,5 × 54 mm · largo alcance. Funcionan a través del cuadro.

1 Crea el tag en la app

Entra en phoenixwall.com → Mi cuenta → «NFC y escaneos» → Crear tag.
Cada tag tiene un enlace fijo: phoenixwall.com/n/tu-codigo

2 Graba el chip

Android: pulsa «Grabar chip» y acerca el chip a la parte de arriba del móvil hasta que vibre.
iPhone: usa la app NFC Tools (gratis) → Escribir → URL → pega el enlace.

3 Colócalo detrás de la obra

Pega el chip en la trasera del marco, centrado y lo más cerca posible de la superficie. Evita que quede metal entre el chip y quien escanea.

4 Cambia la obra cuando quieras

El enlace del chip NO cambia nunca. Desde la app eliges a qué obra apunta: el mismo chip te sirve para siempre.

CONSEJOS

- No dobles ni perfores el chip: dentro va la antena.
- Un chip por obra. Numera el marco por detrás para no perderte.
- Si no lee: acerca despacio la parte de arriba del móvil y quita fundas metálicas.

GRÁBALOS CON LA APP DE PHOENIX WALL

1. Cuentas los escaneos: ves cuánta gente toca cada obra y cuándo.
2. Cambias la obra a la que apunta el chip sin volver a grabarlo.
3. Quien escanea entra en el post: like, comentarios y tu nota de voz.
4. La obra entra en su colección y sube de rango cada vez que la escanean.
5. Si vendes en digital, el chip lleva directo a la compra o descarga.